



Minette Visionneuse et enrouleuse

fr. 149.20

MINETTE Visionneuse et enrouleuse pour films de 8 mm:

Peu encombrante, légère (1,7 kg seulement), mais brillante et de reproduction nette et claire sur un écran de 6,5×5 cm. Les films jusqu'à 120 m peuvent être contrôlés.

Une belle reproduction et en même temps remplacement d'un projecteur:

Construite consciencieusement, la visionneuse MINETTE a son écran en position adéquate aussi bien pour le contrôle des images seules que pour les films animés.

Le mécanisme de précision permet le contrôle parfait du film:

La mise au point de l'image par vis hélicoïdale et la lentille de haute qualité permettent le contrôle parfait de la clarté et de la netteté du film. Le réglage parfait du cadrage est celui des bons projecteurs.

Les films sont protégés contre les dommages:

2 enrouleurs seulement, 1 transporteur et 1 guide-film maintiennent le film en position et il est simple de poser et d'enlever le film. En plus vos films sont protégés contre tout dommage et c'est là le point important en contrôlant les films.

Le poinçonnage habituel:

Un cadre de grand format sur l'écran montre facilement ce que le projecteur ne peut pas reproduire. Le poinçonnage de la visionneuse MINETTE se fait par un seul poinçon sur le bord du film.

Le Secret du bas-voltage:

A l'aide du transformateur une ampoule de 10 watts pour 6 volts seulement est nécessaire et ainsi la visionneuse et les films ne sont jamais surchauffés. Vos films sont donc toujours ménagés. L'ampoule peut être facilement remplacée si c'est nécessaire.

tourner s.v.p.

Mode d'emploi

- 1° Dépliez les bras d'enroulement jusqu'à l'arrêt environ 45°). Capacité: bobines de 120 m de film.
- 2° Le film est posé sur le bras gauche. Contrôlez si le film se déroule comme illustré.
- 3° En soulevant le guide introduisez les perforations du film correctement dans les dents du transporteur et connectez le bout du film à la bobine droite.
- 4° Enclenchez le courant pour voir les images sur l'écran et tirez le film légèrement pour constater si les images se suivent.
- 5° Réglez la netteté de l'image sur l'écran par le bouton de réglage (5).
- 6° Le cadrage exact des images est obtenu en tournant le bouton (6) à droite.
- 7° Pour marquer sur le film les endroits où celui-ci doit être coupé il suffit de presser le poinçon (7) qui ainsi laisse sur le film un repère en dehors des perforations.
- 8° La roue (8) permet de passer les images une à une.
- 9° Pour le rebobinage rapide du film échangez les deux bobines de façon à avoir la bobine vide sur le bras droit (voir fig. A et B). Contrôlez que le film se transporte selon l'illustration B.
- 10° Pour remplacer l'ampoule dévissez les deux vis à côté de l'écran et tournez l'ampoule à gauche en pressant légèrement sur sa tête, pour pouvoir la sortir de son socle. (Ba 15s). Après avoir mis en place la nouvelle ampoule réglez son filament au centre du condensateur au moyen des 3 vis de réglage, si c'est nécessaire.

Ultérieurs renseignements chez: